

Kontakt

Brauchen Sie weitere Informationen,
Tipps oder fachliche Hilfe?
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite.

hanova **WOHNEN** GmbH

Otto-Brenner-Straße 4

30159 Hannover

Fon 0511.64.67-0

E-Mail info@hanova.de

Scann'
mich!



Kostenlose Google
Übersetzer-App.

Scann'
mich!



Besuchen Sie
unsere Website.

Scann'
mich!



Anleitung Brunata
Rauchwarnmelder

hanova.de

Stand: 04.2024

hanova

GESTALTEN BAUEN LEBEN



GEBORGEN IN IHRER WOHNUNG

Sicherheit Rauchmelder

Wie Sie vor Feuer und Rauch
geschützt sind.

hanova.de

Der schnelle Check zu Rauchmeldern

» Lesen Sie diesen Flyer gründlich durch, denn Rauchmelder schützen Ihr Leben, wenn Sie richtig damit umgehen:



- Den Rauchmelder — außer bei Renovierungen — nicht demontieren und 50 cm Abstand lassen.
- Vermeiden Sie Überstreichen, Tapezieren oder jegliches Verdecken der Rauchmelder.
- Achtung: Auch Nikotin und Insektenverschmutzungen können einen Fehlalarm auslösen.
- Meiden Sie Aerosole und Reinigungsmittel auf der Geräteoberfläche.
- Gehen Sie sorgsam mit offenem Feuer, Elektrogeräten und Gas um: Beaufsichtigen Sie Kerzen und rauchen Sie nicht im Bett.
- Bei Funktionsstörungen des Rauchmelders rufen Sie den Reparaturservice von **Brunata (service@brunata-hannover.de, Fon 0511 8971490)** an. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst!
- Machen Sie sich mit dem Warnton des Gerätes vertraut, damit Sie im Ernstfall richtig reagieren. Drücken Sie dafür die Prüftaste.
- Bleiben Sie im Ernstfall ruhig!
- Retten Sie im Ernstfall sich und andere Personen aus dem Gefahrenbereich und melden Sie den Brand unter der **Notrufnummer 112**.

FUNKTIONSHINWEISE

- » **Rauchmelder warnen im Falle von Rauch und Feuer** mit akustischen und optischen Warnsignalen. Die Batterie ist fest eingebaut — Wechsel oder Wartung sind nicht erforderlich.
- » **Jährlicher Rauchwarnmelder-Test** Dieser erfolgt automatisch per Funk und prüft die Funktion.
- » **Stummschaltung** Mit der großen Prüftaste schalten Sie einen unerwünschten Alarm „stumm“. Ein Besenstiel reicht dafür. Trotz reduzierter Ansprechempfindlichkeit ist der Rauchmelder noch aktiv!



SERVICE-ANGEBOT



» **Der hanova Schadensmelder** Reparaturen erforderlich? Melden Sie den Schaden schnell und unkompliziert. Nutzen Sie einfach diesen QR-Code.

Scann' mich!

DEUTUNG VON RAUCHMELDER-SIGNALEN



Piepton	Pause	Bedeutung
● ●	2 Sek.	Alarmmeldung: LED blinkt 1 × alle 2 Sek.
● ● ●	5 Min.	Gerätestörung: LED blinkt 1 × alle 5 Sek.
● ●	10 Min.	Abstandskontrolle: LED blinkt 2 × alle 30 Sek.
● ● ●	15 Min.	Gerätestörung: LED blinkt 3 × alle 15 Min.
●		Funktionsprüfung: LED blinkt simultan/Prüf ton.
		Normalbetrieb: LED blinkt nicht.

Verhalten im Brandfall in der Wohnung



Verhalten im Brandfall im Treppenhaus

