


2. STARTEN

KONTAKT

QUICKSTARTER GUIDE


1. VORBEREITEN



weiter im Display

- Start-Freigabe
a - „Enter“ Taste am Steuerkreuz oder
b - „OK“ im Touchscreen bestätigen
- Bremsencheck -
Betätigung beider Bremshebel
- Fahrmodus wechseln
a - über Display oder
b - über Steuerkreuz + Enter
- im Menü, Fahrmodus auswählen
und wechseln

Hauptständer hochklappen -
Startklar!



Kumpan
electric-

e-bility GmbH
Dieselstraße 28
D-53424 Remagen

Kundendienst
+49 (0) 2642 999 800
info@ebility.de



Benutzerhandbuch

kumpan-electric.com/download

www.kumpan-electric.de



Kumpan
electric-




Dieser Quickstarterguide soll Dir die ersten Schritte mit dem Kumpan erleichtern. Er ersetzt aber nicht das Benutzerhandbuch! Bitte mache Dich insbesondere mit den Gefahrenhinweisen vertraut!

Checkliste vor der ersten Fahrt

- Quick Starter guide/Manual gelesen?
- Kennzeichen montiert?
- Akku geladen und im Akkufach?
- Spiegel montiert und korrekt eingestellt?
- Richtiger Reifenluftdruck von 2,2 bar - vorn, 2,6 bar - hinten geprüft?
- Alle Signal- und Beleuchtungseinrichtungen funktionieren?
- Funktion der Bremsanlage überprüft - Druckpunkt beim Bremsen vorhanden?
- Helm und Schutzkleidung angelegt?
- Freie Akkusteckplätze mit Abdeckkappe gesichert?
- Fußrasten ausgeklappt, wenn ein(e) Beifahrer*in mitgenommen werden soll?




Laden



Kraftpaket mit
Ladegerät mittels
Ladekabel verbinden

Netzkabel an Steckdose
anschießen und Lade-
gerät einschalten

Ladestand wird dir im
Display angezeigt




Sicherheitshinweise

Gasgriff und Bremsen insbesondere in der Gewöhnungsphase mit Bedacht betätigen. Das gleichzeitige Betätigen beider Bremsen führt zum schnellsten Anhalten.


Fahren bei Nässe/Glätte - RUTSCHGEFAHR!

- vorsichtig beschleunigen und bremsen
- bei glatter/nasser Fahrbahn
- neuen Reifen
- neuen Bremsscheiben, -belägen

Ein Beschleunigen des Fahrzeuges ist nicht möglich, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist oder die Bremsen betätigt werden.




Bedienung



Schaltereinheit links


- 1 Fernlicht - an/aus
Abblendlicht - permanent aktiv
- 2 Blinkerschalter - nach links oder rechts ziehen
- 3 Hupe




Schaltereinheit rechts

- 4 Not-Aus-Schalter -
Motorstop + automatisches
Einschalten der Warnblinkanlage
- 5 Steuerkreuz + Enter -
bedienung im Display
- 6 Tempomat

Anzeige




4. PARKEN & SICHERN



Ausschalten

- 1. Start/Stopp drücken
- gedrückt halten bis
Verriegelungsgeräusch
zu hören ist




Danach rastet die Lenk-
radsperrung automatisch ein.

Hinweis


Fahrbereitschaft

- nicht benutzte Kraftpaket Steck-
plätze mit Abdeckkappe verschließen
- Ladeklappe an der Roller-Front
geschlossen (nicht beim Modell 54
inspire)



Parken

Fahrzeug auf festem
Untergrund mit Haupt-
ständer abstellen



RECHT & GESETZ

Die Kumpen 54i Modelle sind Straßenfahrzeuge - also ausschließlich zur Nutzung auf öffentlichen Straßen zugelassen. Dein Kumpen ist ein leises Fahrzeug. Achte daher besonders darauf, ob Du von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wirst.

Zum sicheren und sorgenfreien Fahren:

- Fahre vorsichtig und rücksichtsvoll
- Beachte die geltenden Gesetze im Straßenverkehr
- Verwende einen zugelassenen Helm
- Fahre nur mit entsprechendem Versicherungsschutz und
- nur mit für die Fahrzeugklasse gültigen Führerschein

Der Kumpen in der 25/45 km/h - Version darf nicht auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen bewegt werden.

Stauraum

- 1 in den Verkleidungsfächern oder
- 2 unter der Sitzbank
- 3 im Topcase (Zubehör)

